

**HÜNE**

SPIELMÖBEL

AUFBAUANLEITUNG

Danke das Du Dich für einen HÜNE  
Knorre entschieden hast...

## Du hast Fragen?

Du erreichst uns:  
Telefon 05902930363,  
Whatsapp 01701479742  
[info@huene.org](mailto:info@huene.org)  
[reklamation@huene.org](mailto:reklamation@huene.org)

Am besten funktioniert der Aufbau mit einem Akkuschauber, dazu benötigst Du: Torx T20, Inbus Größe 4, einen Bit für Kreuzschrauben und evtl. einen kleinen Hammer.

Ziehe alle Schrauben handfest an und achte darauf, die Leistung Deines Akkuschaubers zu drosseln um Beschädigungen beim Aufbau zu vermeiden.

Baue die Knorre bitte immer zu zweit auf. Das geht einfacher und macht viel mehr Spaß.

# In Deinem Paket mit Beschlägen sind enthalten:



12 Eckverbinder (A)



16 Verbinder Schraube (B)



16 Verbinder Muffen (C)



4 Kreuzplatten (D)



4 Topfbänder (E)



2 Aufstellscheren links und rechts (F)



4 Schrauben Torx (G)



4 Schrauben Kreuzschlitz (H)



4 Bodengleiter (I)

Um den Aufbau zu vereinfachen sortiere die Beschläge entsprechend der Liste vor. Alle Teile Deiner Knorre sind mit Aufklebern versehen.



- Nimm die Teile Bauteile (Zarge links), (Zarge rechts) und das Bauteil (Vorne) und die Eckverbinder Schrauben (A) sowie den Bit Inbus Größe 4.
- Montiere die (linke Zarge) an die linke Seite des Bauteiles (Vorne).
- Montiere das Teil (rechte Zarge) an die rechte Seite des Bauteiles (Vorne).



- Drehe die Konstruktion auf das Bauteil (Vorne).
- Schiebe den (Boden) in die Nut.



- Montiere das Bauteil (Hinten). Achte darauf das der Boden in die Nut rutscht. Befestige die Konstruktion mit den restlichen Eckverbinder Schrauben (A).



- Ein kleiner Versatz zwischen der Rückwand und den Zargen ist normal. Dieser ist technisch bedingt und sorgt dafür das der Deckel Deiner Knorre öffnen kann.



- Du benötigst nun die Schrauben (B) und (C) und zwei Beine aus dem Beinset.
- Montiere die zwei Beine auf der Rückseite Deiner Knorre. Halte dabei die Muffe auf der Innenseite mit der Hand fest und schraube von außen die Beine fest.
- Drehe die Knorre danach auf die zwei montierten Beine.



- Du kannst nun die Vorderseite anheben und die Beine unter die Knorre stellen und ausrichten. Schraube diese wie zuvor fest.



- Du benötigst nun die Topfbänder (E)
- Diese werden in die vorbereitete Fräsung in die Rückseite Deiner Knorre drücken.
- Fixiere das Topfband durch herunterdrücken des Bügels.
- Wiederhole das für alle weiteren Topfbänder.



- Du benötigst nun den Deckel Deiner Knorre, die Kreuzplatten (D) und den Bit für die Kreuzschlitzschrauben.
- Diese werden mit der Pfeilrichtung zum kurzen Ende des Deckels in die vorgebohrten Löcher gesetzt und dann festgeschraubt.
- Wiederhole diesen Schritt für alle weiteren Kreuzplatten.

- Setze den Deckel der Knorre mit den Kreuzplatten in die Topfbänder ein.
- Diese müssen an die Topfbänder gedrückt werden und rasten mit einem "Klick" ein.
- Hole Dir bei diesem Bauschritt Unterstützung von einer zweiten Person um das Herunterfallen des Deckels bei Aufbau zu vermeiden.





- Jetzt benötigst Du die Teile, (F), (G) und (H) sowie den Torx und den Kreuzschlitz Bit.
- Montiere die linke Aufstellschere mit den Torx Schrauben an die linke Seite des Deckels.
- Montiere mit den Kreuzschlitzschrauben die Aufstellschere im Korpus der Knorre.
- Wiederhole diesen Vorgang auf der rechten Seite.



Die Aufstellscheren sorgen dafür das der Deckel der Knorre nicht zu fallen kann. Wenn Du den Deckel schließen möchtest drücke diesen nach hinten um den Mechanismus der Aufstellscheren zu lösen.



## Häufige Fragen:

Problem: Die Aufstellscheren passen beim schließen nicht in die Knorre.

Antwort: Prüfe ob die Zargen der Knorre seitenverkehrt angebracht wurden. Sollte dies der Fall sein, müssen sie an der richtigen Seite montiert werden.

Woher bekomme ich ein Ersatzteil?

Wende Dich per Mail an [info@huene.org](mailto:info@huene.org).

Wo kann ich ein Bauteil reklamieren?

Wende dich bitte per Email mit Fotos an [reklamation@huene.org](mailto:reklamation@huene.org)